

สารบัญ

1.1 ลักษณะเครื่องและปมกด.....	- 4 -
1.2 อุปกรณ์ในกล่อง	- 4 -
1.3 การติดตั้งการ์ดความจำ	- 5 -
การ์ดความจำ.....	- 5 -
1.4 การชาร์จและใส่หูฟัง.....	- 5 -
การชาร์จ	- 5 -
การใส่หูฟัง	- 5 -
1.5 การเปิด/ปิดเครื่อง	- 5 -
การเปิดเครื่อง	- 5 -
การปิดเครื่อง	- 6 -
สแตนด์บาย	- 6 -
2.1 หน้าโฮม	- 6 -
ไอคอนหลัก	- 6 -
แถบสถานะ	- 6 -
เมนูลัด.....	- 7 -
วิดเจ็ต	- 7 -
ภาพพื้นหลัง.....	- 7 -
หน้าจอสัมผัส	- 7 -
2.2 ระดับเสียง	- 8 -
ตั้งระดับเสียง	- 8 -
2.3 บุคคล.....	- 8 -
รายชื่อใหม่.....	- 8 -
แก้ไขรายชื่อ/ลบรายชื่อ	- 8 -
สำรองรายชื่อ	- 9 -
การนำเข้ารายชื่อ	- 9 -
รายชื่อที่ติดต่อบ่อย	- 9 -
3.1 การล็อกอินด้วยบัญชีกูเกิล	- 9 -
ขอรหัสผ่านบัญชีกูเกิลใหม่	- 10 -
ตั้งค่าการซิงค์บัญชีข้อมูล	- 10 -
3.2 Gmail	- 10 -

เขียนอีเมลใหม่	- 10 -
3.3 อีเมล	- 10 -
ตั้งค่าบัญชีอีเมล	- 11 -
เขียนและส่งข้อความ	- 11 -
แสดงและบันทึกอีเมล	- 11 -
ตอบกลับอีเมล	- 11 -
4.1 บริการไร้สาย	- 12 -
การเปิด/ปิด WLAN	- 12 -
การค้นหาและเชื่อมต่อ WLAN	- 12 -
4.2 เบลูทูธ	- 12 -
แสดงลิงค์ในเพจ	- 13 -
การย่อ ขยายเพจ	- 13 -
ตั้งค่าบลูทูธ	- 13 -
5.1 การใช้บลูทูธ	- 13 -
การเปิด /ปิด บลูทูธ	- 13 -
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่	- 13 -
การตัดการเชื่อมต่อ	- 14 -
6.1 เพลง	- 14 -
เล่นเพลง	- 14 -
6.2 กล้อง	- 15 -
ตัวเลือกภาพถ่าย	- 15 -
แสดงรูปภาพ	- 15 -
การแชร์รูปภาพ	- 16 -
การแก้ไขรูปภาพ	- 16 -
6.3 เครื่องบันทึกวิดีโอ	- 16 -
ตัวเลือกวิดีโอ	- 16 -
แสดงวิดีโอ	- 16 -
การจัดการวิดีโอ	- 17 -
6.4 เครื่องบันทึกเสียง	- 17 -
7.1 การเชื่อมต่อ USB	- 17 -
7.2 การ์ดความจำ	- 18 -

8.1 นาฬิกาปลุก	- 18 -
เพิ่มการตั้งปลุก.....	- 18 -
8.2 ปฏิทิน	- 19 -
เพิ่มเหตุการณ์ใหม่	- 19 -
แก้ไขเหตุการณ์.....	- 19 -
8.3 แผนที่	- 19 -
ใช้แผนที่.....	- 20 -
แสดงแผนที่.....	- 20 -
แสดงทิศทาง	- 21 -
9.1 การตั้งค่าอุปกรณ์.....	- 21 -
9.2 วันที่ & เวลา	- 21 -
9.3 ภาษา & การป้อนข้อมูล.....	- 22 -
9.4 การแสดงผล	- 22 -
การตั้งค่าความสว่างหน้าจอ.....	- 22 -
โหมดสลีป	- 22 -
9.5 รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น	- 22 -
9.6 การดูแลรักษาเครื่อง	- 23 -
การป้องกันหน้าจอ	- 23 -

บทที่ 1 เริ่มต้นการใช้งาน

1.1 ลักษณะเครื่องและปุ่มกด



1.2 อุปกรณ์ในกล่อง

ภายในกล่องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- เครื่องแท็บเล็ต
- สาย USB
- สาย OTG
- สาย HDMI
- ปากกา
- อุปกรณ์ชาร์จ
- คู่มือ + ใบรับประกัน
- หูฟัง
- ซองหนัง

1.3 การติดตั้งการ์ดความจำ

การ์ดความจำ

สำหรับเก็บข้อมูล ภาพ, เสียง, วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ

·การติดตั้งการ์ด

ใส่การ์ดความจำด้านที่มีตัวหนังสือ ให้ส่วนวงจรสีทองอยู่ด้านล่าง และดันเข้าไปในเครื่อง หลังจากนั้นจะสามารถอ่านข้อมูลในการ์ดได้

·การถอดการ์ด

1. ให้ทำการตัดการเชื่อมต่อระหว่างการ์ดและตัวเครื่องก่อนทุกครั้ง

คลิก  >  การตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล > ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด SD



2. เปิดแผ่นปิดการ์ดความจำ

3. ใช้เล็บดันการ์ดหน่วยความจำเบาๆ

หนึ่งครั้งจากนั้นการ์ดจะดึงออกมาโดยอัตโนมัติ

1.4 การชาร์จและใส่หูฟัง

การชาร์จ

ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏไอคอน  บนแถบสถานะ และแสดงไอคอน  เมื่อแบตเตอรี่เต็ม


การใส่หูฟัง

เมื่อต้องการใช้หูฟังเพื่อการฟังเพลง ให้เสียบในช่องหูฟังเท่านั้น
หมายเหตุ:


- ในขณะที่ใช้หูฟังจะได้ยินเสียงภายนอกลดลง
- เพื่อความปลอดภัยของตัวเองไม่ควรใช้หูฟังในขณะที่ข้ามถนน
- ไม่ควรเปิดเสียงดังสุดเพราะอาจเกิดอันตรายกับการได้ยินได้

1.5 การเปิด/ปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

กดปุ่ม  ค้างเพื่อทำการเปิดเครื่อง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที หรือมากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและข้อมูลที่มีในเครื่อง)

การปิดเครื่อง

กดปุ่ม  ค้างจากนั้นจะมีเมนู ตัวเลือก ปรากฏขึ้น เลือก ปิดเครื่องแล้วกดตกลง

สแตนด์บาย






1. หากไม่ปลดล็อคหน้าจอภายในเวลาที่กำหนด หน้าจอเครื่องจะดับอัตโนมัติ
2. แสดงหน้าจออีกครั้งโดยการกดปุ่มด้านข้าง
3. กดค้างและเลื่อนไปยังไอคอนปลดล็อค เพื่อปลดล็อค

บทที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น


2.1 หน้าโฮม

ในหน้าจอหลักนี้ประกอบไปด้วย 5 หน้าจอสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงหน้าจอเหล่านั้น

ไอคอนหลัก

- ไอคอนเมนู : เพื่อเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน
- Google Search : ใช้กึ่งในการค้นหา
- ไอคอนโฮม : กลับสู่หน้าจอหลัก
- ไอคอนย้อนกลับ : กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- ไอคอน Daemon : แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

แถบสถานะ


แถบสถานะจะแสดงข้อมูลต่างๆสามารถคลิก  เพื่อปิดแถบสถานะได้

ไอคอน	คำอธิบาย	ไอคอน	คำอธิบาย
	กำลังชาร์จ		แบตเตอรี่ต่ำ
	แบตเตอรี่เต็ม		โหมดเงียบ
	โหมดสั่น		ตั้งปลุก
	เปิด GPS		เชื่อมต่อไวไฟแล้ว
	เชื่อมต่อ USB แล้ว		บลูทูธ

หมายเหตุ: คู่มือนี้จัดทำขึ้นในขณะที่พัฒนาซอฟต์แวร์
อาจเป็นผลให้ข้อมูลหรือไอคอนต่างๆมีความแตกต่างกันได้

เมนูลัด

สามารถจัดการหน้าจอหลักโดยการเพิ่ม/ลบ เมนูลัดของแอปพลิเคชัน
หรือย้ายตำแหน่งเมนูลัดได้

·คลิก  เพื่อเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน
กดค้างที่แอปพลิเคชันที่ต้องการแล้วลากมายังหน้าจอหลัก

วิดเจ็ต

สามารถเพิ่มนาฬิกา, เครื่องเล่นเพลง, ปฏิทิน
และวิดเจ็ตอื่นๆบนหน้าจอหลักได้

คลิก  เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก วิดเจ็ต



หรือเลื่อนจอไปทางซ้าย
จากนั้นกดค้างที่วิดเจ็ตที่ต้องการแล้วลากมายังหน้าจอหลัก


ภาพพื้นหลัง

1. กดค้างบนหน้าจอหลักจะปรากฏกล่องเมนู

คลิก “แกลเลอรี” สามารถเลือกภาพถ่ายของตนเองเพื่อเป็นภาพพื้นหลังได้
คลิก “วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว”

สามารถเลือกภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพพื้นหลังได้

คลิก “วอลเปเปอร์” สามารถเลือกภาพจากระบบเป็นภาพพื้นหลังได้

2. คลิก  >  การตั้งค่า > การแสดงผล > ภาพพื้นหลัง

หน้าจอสัมผัส

ขั้นตอน:

1. กดสั้นค้างบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่เมนูต่างๆ

2. กดค้างบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูย่อย
3. การลาก สามารถทำได้โดยการกดค้างแล้วลากสกรอลบาร์ขึ้นหรือลง
4. การย่อ/ขยาย สามารถดับเบิลคลิกบนหน้าจอเพื่อย่อหรือขยายได้

2.2 ระดับเสียง

- ระดับเสียงมีเดีย: ตั้งระดับเสียงเพลง, วิดีโอ, เกมส์ และเครื่องเล่นอื่นๆ
- ระดับเสียงเรียกเข้า: ตั้งระดับเสียงเตือน
- ระดับเสียงปลุก: ตั้งระดับเสียงปลุก

ตั้งระดับเสียง

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง

- ตั้งค่าการสั่น

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง

เลือก “ระบบสั่น” เพื่อเปิดหรือปิดการสั่นของอุปกรณ์

2.3 บุคคล

สามารถบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และข้อมูลอื่นๆ

รายชื่อใหม่

ขั้นตอน: คลิก  >  บุคคล >  รายชื่อใหม่

1. ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ
2. คลิก “เสร็จสิ้น” เพื่อบันทึกรายชื่อ

แก้ไขรายชื่อ/ลบรายชื่อ


แก้ไขรายชื่อ:

1. คลิก  เพื่อเปิดรายการรายชื่อ
2. เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข คลิก  หลังจากแก้ไขแล้วคลิก “เสร็จสิ้น”

เพื่อบันทึกรายชื่อ

ลบรายชื่อ:

1. คลิก  เพื่อเปิดรายการรายชื่อ

2. คลิก  เพื่อแสดงเมนูเลือก “ลบ”
3. เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ คลิก “ตกลง” เพื่อลบรายชื่อที่เลือก

สำรองรายชื่อ

สามารถส่งออกข้อมูลรายชื่อไปยังการตั้งค่าความจำได้

ขั้นตอน:

1. คลิก  เพื่อเปิดรายการรายชื่อ
2. คลิก  เลือกเมนู นำเข้า/ส่งออก
3. คลิก “ส่งออกไปยังแหล่งเก็บข้อมูล”

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้าจากการตั้งค่าความจำ

ขั้นตอน:

1. คลิก  เพื่อเปิดรายการรายชื่อ
2. คลิก  เลือกเมนู นำเข้า/ส่งออก
3. คลิก “นำเข้าจากแหล่งเก็บข้อมูล”

รายชื่อที่ติดต่อบ่อย

สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้งานบ่อย และรายชื่อพิเศษได้

ขั้นตอน:



เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกที่รูปดาวเพื่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

บทที่ 3 อีเมล

3.1 การล็อกอินด้วยบัญชีกูเกิล

การล็อกอินด้วยบัญชีกูเกิลจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแท็บเล็ตกับเซิร์ฟเวอร์

กูเกิล เพื่อเข้าใช้งาน กูเกิล แอปพลิเคชัน, กูเกิล ทอล์ค และ เพลย์สโตร์

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > บัญชี & ซิงค์ > เพิ่มบัญชี > Google

คลิก “Sign in” เพื่อใส่ ชื่อ G-mail และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิก “Sign in”

หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว อีเมล, รายชื่อ

และปฏิทินทั้งหมดจากบัญชีกูเกิลจะถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แท็บเล็ต
หมายเหตุ: หากไม่มีบัญชีกูเกิลให้เลือก “Create”

ขอรหัสผ่านบัญชีกูเกิลใหม่

หากคุณลืมรหัสผ่านบัญชีกูเกิลสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. จากหน้าจอบrowser เปิดเบราว์เซอร์ และ ไปที่:
<http://google.com/accounts>
2. ในด้านขวาของเว็บคลิก “หากไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้”
3. เลือก “ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉัน”
4. จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งค่าการซิงค์บัญชีข้อมูล





สามารถรวมรายชื่อจากบัญชีกูเกิลในเครื่องแท็บเล็ตกับเว็บไซต์ได้ซึ่งสามารถ
อัปเดตข้อมูลและแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอน:

1. คลิก  >  การตั้งค่า > บัญชี & ซิงค์
2. คลิกบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

3.2 Gmail

เขียนอีเมลใหม่

ขั้นตอน:

1. คลิก  >  Gmail
2. คลิก  เลือก “เขียน”
3. ใส่อีเมลผู้รับและข้อความ จากนั้นกด  เพื่อส่งอีเมล

3.3 อีเมล

สามารถใช้อีเมลเพื่อรับและส่งข้อความอีเมลได้

หมายเหตุ:

1. ต้องทำการตั้งค่าอีเมลก่อน
2. อีเมลจะส่งผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

และคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าตามที่คุณให้บริการอีเมลกำหนดได้

ตั้งค่าบัญชีอีเมล

ขั้นตอน: คลิก  >  อีเมล


ตั้งค่าบัญชี:

1. ใส่ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านจากนั้นคลิก "ถัดไป"
2. เลือกประเภทของบัญชีอีเมล: POP3/IMAP/Exchange

หากคุณไม่สามารถทราบกรณาดังกล่าวติดต่อผู้ให้บริการอีเมล



3. สามารถตั้งค่าความถี่ของการตรวจอีเมลหลังจากเลือกแล้ว คลิก "ถัดไป"
4. สร้างชื่อและลายเซ็น

สามารถตั้งค่าได้หลายบัญชี:

1. หลังจากตั้งค่าอีเมลแล้วคลิก  เลือก "ตั้งค่า"
2. คลิก "เพิ่มบัญชี" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมลอื่น

เขียนและส่งข้อความ

ขั้นตอน: คลิก  >  อีเมล

1. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อความอีเมล
2. ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
3. ใส่หัวข้อ
4. ใส่ข้อความ
5. คลิก  เพื่อส่งอีเมล

แสดงและบันทึกอีเมล

ข้อความอีเมลที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการอีเมลก่อนที่จะถูกดึงมายังอุปกรณ์แท็บเล็ต

- เลือกอีเมลที่จะอ่านในกล่องข้อมูล
- คลิกที่ไอคอนไฟล์แนบ เพื่อแสดงไฟล์ที่แนบมากับอีเมล
- คลิกบันทึกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในการ์ดความจำ



ตอบกลับอีเมล

- ในกล่องข้อความเข้าเลือกอีเมลที่ต้องการตอบกลับ คลิก  เพื่อตอบกลับ

บทที่ 4 เครื่องช่วยและเบราว์เซอร์



4.1 บริการไร้สาย

การเปิด/ปิด WLAN

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > บริการไร้สาย & เครื่องช่วย

คลิกเพื่อเปิดหรือปิด

การค้นหาและเชื่อมต่อ WLAN

1. คลิก  >  การตั้งค่า > บริการไร้สาย & เครื่องช่วย
2. เปิด WLAN อุปกรณ์จะแสดงเครือข่ายที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
 - หากเลือกเครือข่ายแบบเปิด จะสามารถเชื่อมต่อได้ทันที
 - หากเลือกเครือข่ายที่มีการป้องกัน

ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะเชื่อมต่อเครือข่าย

- คลิก "เพิ่มเครือข่าย" เพื่อเพิ่มเครือข่าย WLAN ใหม่

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วจะแสดงไอคอน  บนแถบสถานะ
หมายเหตุ:

เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคยเชื่อมต่อเครือข่ายนี้มาก่อน อุปกรณ์แท็บเล็ตจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ





4.2 เบราร์เซอร์




สามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆผ่านทางเบราว์เซอร์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ประเภทของการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

สำหรับการตั้งค่าต่างๆกรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

ขั้นตอน: คลิก  >  เบราร์เซอร์

- สามารถคลิกบนแถบด้านบนเพื่อเปิดเว็บไซต์
- คลิก  เพื่อปิดเว็บไซต์
- คลิก  เพื่อเปิดเว็บไซต์ใหม่
- คลิก  เพื่อรีเฟรชเว็บไซต์ใหม่
- คลิก  เพื่อดูเว็บไซต์ก่อนหน้าหรือถัดไปได้

- คลิก  เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ในบุ๊คมาร์ค
- คลิก  สามารถค้นหาหรือเข้าเว็บไซต์ที่ใส่ไป
- คลิก  สามารถแสดงบุ๊คมาร์คทั้งหมด, ประวัติการใช้งาน

และหน้าที่บันทึกไว้

- คลิก  เพื่อแสดงเมนูย่อย

แสดงลิงค์ในเพจ

สามารถคลิกลิงค์ในหน้าเว็บไซต์เพื่อเปิดได้

กดค้างที่ลิงค์เพื่อเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ หรือเก็บเป็นบุ๊คมาร์ค
คุณสามารถใส่ที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการเข้าโดยตรงบนแถบที่อยู่เว็บไซต์ได้

การย่อ ขยายเพจ

ดับเบิลคลิกบนเว็บไซต์เพื่อขยายเว็บไซต์

ลากเว็บไซต์ขึ้นหรือลงเพื่อสำรวจเว็บไซต์อย่างรวดเร็วได้

ตั้งค่าเบราว์เซอร์

ขั้นตอน:

คลิก  >  เบรราวเซอร์ >  > การตั้งค่า

บทที่ 5 บลูทูธ

5.1 การใช้บลูทูธ

การเปิด /ปิด บลูทูธ

หมายเหตุ: คลิก  >  การตั้งค่า >บลูทูธ คลิกเพื่อเปิดหรือปิดบลูทูธ


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่

1.

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ต้องการจับคู่ได้เปิดบลูทูธและตั้งให้สามารถมองเห็นได้แล้ว

2. หลังจากเปิดบลูทูธ คลิก “ค้นหาอุปกรณ์”
3. เลือกอุปกรณ์บลูทูธในรายการเพื่อเชื่อมต่อ
4. ใส่รหัส PIN (เช่น 0000) ให้ตรงกัน จากนั้นเลือก “จับคู่”

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์

เมื่อเปิดบลูทูธ จะปรากฏไอคอน  บนแถบสถานะ

หมายเหตุ: วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธอาจแตกต่างกัน ตามยี่ห้อและรุ่น
คู่มือนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

การตัดการเชื่อมต่อ

คลิกที่ชื่อบลูทูธที่ต้องการตัดการเชื่อมต่อจากนั้น คลิก “ยกเลิกการจับคู่”

บทที่ 6 มัลติมีเดีย

6.1 เพลง


เล่นเพลง

ขั้นตอน: คลิก  >  เพลง

อุปกรณ์แท็บเล็ตจะค้นหาเพลงจากการ์ดความจำโดยอัตโนมัติ

เลือกชื่อเพลงที่ต้องการเล่น

: เล่น/หยุด

: ก่อนหน้า/ถัดไป

: เปิดรายการเพลงปัจจุบัน

: เล่นซ้ำเพลงทั้งหมด หรือเพลงปัจจุบัน

: เปิด/ปิดการสลับเพลง

คลิก  เพื่อแสดงเมนูย่อย


คลิก  เพื่อกลับสู่หน้าหลัก และเพลงยังคงเล่นต่อ

คลิก  เพื่อปิดเพลง

6.2 กล้อง

ขั้นตอน: คลิก  >  กล้องถ่ายรูป

· หน้าจอแสดงกรอบและขอบเขตของภาพถ่าย

·  สามารถสลับการใช้งานระหว่าง กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอได้

·  ปุ่มถ่ายภาพ


·  ลากวงแหวนเพื่อปรับการย่อขยายขอบเขต

·  ตัวเลือกการตั้งค่ากล้อง

คลิกที่ไอคอนรูปภาพเพื่อแสดงรูป

คลิกตัวเลือกบนหน้าจอเพื่อจัดการรูปภาพได้

ตัวเลือกภาพถ่าย

คลิก  เพื่อตั้งค่า และสามารถตั้งค่าได้ต่อไปนี้:

·  ไวท์บาลานซ์

·  ความสว่าง

·  ตั้งค่ากล้อง

แสดงรูปภาพ


ขั้นตอน: คลิก  >  แกลเลอรี

คลิกที่รูปภาพที่ต้องการดู และสามารถลากไปซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นได้


สไลด์โชว์

สามารถแสดงภาพแบบสไลด์ได้ 2 วิธี


1. คลิก  เพื่อเริ่มสไลด์โชว์

2. คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงรูปภาพ จากนั้นคลิก  เลือก "สไลด์โชว์"

การแชร์รูปภาพ

1. คลิกรูปภาพที่ต้องการแชร์ เปิดภาพจากนั้นคลิก 
2. เลือกวิธีการที่จะแชร์: บลูทูธ, Gmail หรือ อีเมล

การแก้ไขรูปภาพ


ที่หน้าจอสื่อแสดงรูปภาพ คลิก  เลือก "แก้ไข"

เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับแก้ไขรูปภาพ

6.3 เครื่องบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอน: คลิก  >  กล้องวิดีโอ

· หน้าจอแสดงกรอบและขอบเขตของภาพถ่าย


·  สามารถสลับการใช้งานระหว่าง กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอได้

·  ไอคอนบันทึกวิดีโอ

·  ลากวงแหวนเพื่อปรับการย่อขยายขอบเขต

·  ตัวเลือกการตั้งค่ากล้อง

ตัวเลือกวิดีโอ

เลือก  เพื่อเข้าหน้าจอการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

·  ไวท์บาลานซ์

·  หน่วงเวลา

·  ตั้งค่ากล้อง

แสดงวิดีโอ

คลิกที่ภาพวิดีโอที่มุมบนขวา จะสามารถเปิดวิดีโอได้

สามารถคลิกที่ปุ่มเล่นวิดีโอหรือปุ่มอื่นที่ต้องการได้


การจัดการวิดีโอ

·เล่นวิดีโอ

ขั้นตอน: คลิก  >  วิดีโอ

คลิกที่วิดีโอที่ต้องการจะเล่น

·การแชร์วิดีโอ

1. ในหน้าจอวิดีโอ คลิก 

2. เลือกวิธีการที่จะแชร์: บลูทูธ, Gmail หรือ อีเมล

6.4 เครื่องบันทึกเสียง

ขั้นตอน: คลิก  >  เครื่องบันทึกเสียง

 ปุ่มบันทึกเสียง

 ปุ่มหยุด


 หลังจากบันทึกเสียงเสร็จแล้วสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเล่นเสียงที่บันทึกได้

บทที่ 7 สาย USB & การดัดความจำ

7.1 การเชื่อมต่อ USB

สามารถใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อย้ายรูปภาพ, วิดีโอ, เพลง และไฟล์อื่นๆได้

1. เมื่อการดัดความจำอยู่ในเครื่องแท็บเล็ต จะสามารถใช้สาย USB ย้าย, คัดลอกไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

2. แถบสถานะจะแสดงไอคอน 

3. คลิก "เชื่อมต่อ USB แล้ว" เมื่อปรากฏหน้าจอเชื่อมต่อ USB ให้กด ตกลง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:

ในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานการตั้งค่าความจำได้
ดังนั้นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าความจำจะไม่สามารถใช้ได้ เช่น กล้อง, แกลเลอรี
และเพลง

4. จะปรากฏหน้าต่างพบไดรฟ์ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. เลือก "My computer" จะแสดงไดรฟ์ใหม่ เลือกไดรฟ์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
6. ย้าย, คัดลอกไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
7. คลิกที่เครื่องแท็บเล็ต "ปิดที่เก็บข้อมูล USB" แล้วทำการถอดสาย USB

ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

7.2 การตั้งค่าความจำ

สำหรับฟังก์ชัน "ที่เก็บข้อมูล" จะแสดงการใช้งานการตั้งค่าความจำ

หมายเหตุ:

กรุณาติดตั้งการตั้งค่าหน่วยความจำก่อนการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใช้งานฟังก์ชันที่มีความจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าความจำ

ก่อนทำการถอดการตั้งค่าความจำออกจากตัวเครื่อง

ต้องทำการปิดการเชื่อมต่อการตั้งค่ากับตัวเครื่องก่อน

คลิก  >  การตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล > ยกเลิกการเชื่อมต่อการตั้งค่า SD

หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อการตั้งค่าความจำ จะสามารถเลือก "ลบ SD card"
เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดบนการตั้งค่าความจำได้

หมายเหตุ: ก่อนทำการติดตั้งหรือถอดการตั้งค่าความจำ

ควรปิดอุปกรณ์ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการตั้งค่าความจำได้

บทที่ 8 แอปพลิเคชันอื่น

8.1 นาฬิกาปลุก

เพิ่มการตั้งปลุก

ขั้นตอน: คลิก  >  นาฬิกา > ตั้งปลุก

เพิ่มการตั้งปลุก และใส่ข้อมูลการตั้งปลุกจากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

8.2 ปฏิทิน

ใช้ปฏิทินในการจัดตารางเวลาได้

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันนี้ต้องทำการล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีกูเกิลก่อน และตั้งเวลาในอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ: คลิก  >  ปฏิทิน

เพิ่มเหตุการณ์ใหม่

คลิก  เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ใหม่

คลิกตัวเลือกแล้วคลิกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์

แก้ไขเหตุการณ์

·แก้ไข

เลือกเหตุการณ์แล้วคลิก  เพื่อแก้ไข

·ลบ

เลือกเหตุการณ์แล้วคลิก  เพื่อลบ

8.3 แผนที่

ฟังก์ชันแผนที่จะช่วยให้การค้นหาตำแหน่งที่อยู่ แสดงสภาพการจราจร และรับข้อมูลเส้นทาง ซึ่งมีเครื่องมือค้นหาตำแหน่งที่ต้องการได้

หมายเหตุ:

·ต้องเปิด 3G/GPRS หรือ Wi-Fi เพื่อใช้งานแผนที่

·แอปพลิเคชันแผนที่อาจไม่ครอบคลุมประเทศและเมืองทั้งหมด

·ต้องเปิดบริการตำแหน่ง

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > บริการตำแหน่ง


เลือกบริการแสดงตำแหน่งของกูเกิล และ ดาวเทียม GPS

หมายเหตุ: การใช้งานดาวเทียม GPS จะช่วยในการค้นหาแผนที่ ถนนที่ต้องการจะไป แต่ต้องอยู่ในบริเวณที่ท้องฟ้าโปร่งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ใช้แผนที่

ขั้นตอน: คลิก  >  แผนที่

· ค้นหาที่อยู่ของถนนบนแผนที่

ในหน้าจอแผนที่คลิก 

จากนั้นจะแสดงตำแหน่งที่อยู่ของคุณกระพริบบนแผนที่

· ค้นหาสถานที่ที่ต้องการไป

1.คลิก “ค้นหาแผนที่”

2.ใส่ชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหาสามารถใส่ที่อยู่, เมือง หรือชื่อสถานที่ (ตัวอย่าง: สยามพารากอน)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใส่สถานที่

แอปพลิเคชันจะแสดงรายการสถานที่ที่เคยค้นหาก่อนหน้านี้ สามารถคลิกที่รายการที่อยู่นั้นได้

3.คลิก Q รายการผลการค้นหาจะแสดงบนแผนที่


4.คลิกที่กล่องข้อความเพื่อแสดงข้อมูลของสถานที่ที่ค้นหา

แสดงแผนที่

ในขณะที่แสดงแผนที่ สามารถย่อ ขยาย หรือเลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการได้ **ย่อ/ขยาย แผนที่**

ใช้ 2 นิ้วเคลื่อนที่เข้าหากัน หรือแยกออกจากกันในเวลาเดียวกันเพื่อย่อหรือขยายแผนที่

เปลี่ยนโหมดแผนที่

คลิก  เพื่อเปลี่ยนโหมดแผนที่ ได้แก่

· การจราจร (แสดงผลเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น):

จะแสดงสภาพจราจรในปัจจุบันซึ่งแสดงสีที่แตกต่างกันตามความเร็วที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนถนน



· ดาวเทียม: ใช้ข้อมูลเดียวกันกับกูเกิลเอิร์ท

อย่างไรก็ตามจะไม่ใช้ภาพในปัจจุบันซึ่งเป็นภาพที่อยู่ระหว่าง 1-3 ปี

·ภูมิประเทศ: เป็นโหมดเริ่มต้นซึ่งจะแสดงชื่อถนน, แม่น้ำ, ทะเลสาบ, ภูเขา, สวนสาธารณะและชื่อสถานที่

แสดงทิศทาง

หมายเหตุ:

1. คลิก  เพื่อค้นหาเส้นทาง
2. ในช่องแรกให้ใส่จุดเริ่มต้นและในช่องที่สองให้ใส่ปลายทาง
คุณสามารถคลิก  เพื่อแสดงรายการตำแหน่ง

และเลือกจุดเริ่มต้น/ปลายทาง ได้

3. เลือกวิธีที่ใช้ในการเดินทาง: รถยนต์, รถประจำทาง หรือ เดินเท้า
4. คลิก “ไป” และรอสักพัก




จากนั้นจะแสดงเส้นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้

5. กดที่เมนูเพื่อลบ หรือรีเซ็ตเส้นทางใหม่ได้
ซึ่งจุดหมายที่เคยค้นหาจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

บทที่ 9 การตั้งค่า

9.1 การตั้งค่าอุปกรณ์

สามารถตั้งค่าได้โดย:

- คลิก  >  การตั้งค่า
- คลิกแถบสถานะที่หน้าจอหลักจากนั้นจะปรากฏเมนู
- คลิก  เพื่อเข้าเมนูการตั้งค่า
- คลิก "การตั้งค่า" เพื่อตั้งค่าต่างๆ

9.2 วันที่ & เวลา

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > วันที่ & เวลา

หมายเหตุ: เมื่อเลือก “วันที่ & เวลาแบบอัตโนมัติ” และ “เลือกโซนเวลาอัตโนมัติ” อุปกรณ์จะแสดงเวลาเครือข่ายโดยอัตโนมัติทั้งวันที่และโซนเวลา

หากต้องการตั้งเวลาด้วยตัวเองไม่ต้องเลือก 2 ข้อนี้ และตั้งโดย:

- คลิก “ตั้งวันที่” ปรับวัน เดือน ปี และเลือกตั้งค่า
- คลิก “เลือกโซนเวลา” เลือกโซนเวลาที่ต้องการในรายการ
- คลิก “ตั้งเวลา” ปรับชั่วโมงและนาที
- สามารถเลือกหรือไม่เลือก “ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง” ระหว่าง 12 ชั่วโมงหรือ

24 ชั่วโมง

- คลิก “เลือกรูปแบบวันที่” และเลือกรูปแบบที่ต้องการ



9.3 ภาษา & การป้อนข้อมูล

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > ภาษา & การป้อนข้อมูล > ภาษา



เลือกภาษาที่ต้องการใช้

9.4 การแสดงผล

การตั้งค่าความสว่างหน้าจอ

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > การแสดงผล > ความสว่าง

โหมดสลีป

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > การแสดงผล > โหมดสลีป
เพื่อเลือกเวลาล็อคหน้าจอ

9.5 รีเซตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องได้

หมายเหตุ:

ฟังก์ชันนี้จะลบข้อมูลจากอุปกรณ์ได้แก่

- บัญชีของคุณ
- ข้อมูลระบบ และการตั้งค่า
- แอปพลิเคชัน

และจะไม่ลบข้อมูลต่อไปนี้

- ซอฟต์แวร์ระบบ และแอปพลิเคชันที่มาพร้อมตัวเครื่อง
- ไฟล์ในการ์ดความจำ เช่น เพลงและรูปภาพ

ขั้นตอน: คลิก  >  การตั้งค่า > แบคอัพ & รีเซต >

รีเซตข้อมูลให้เป็นค่าจากโรงงาน

9.6 การดูแลรักษาเครื่อง

การป้องกันหน้าจอ


สามารถล็อกหน้าจอ

หรือให้ใส่รูปแบบการปลดล็อกก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ได้

• ล็อกหน้าจอ



มีหลายรูปแบบดังนี้:

• สไลด์

เป็นรูปแบบเบื้องต้นในการปลดล็อกหน้าจอ ซึ่งจะแสดงหลังจากเปิดเครื่อง กดและลากไอคอน  เพื่อย้ายไปยังไอคอนปลดล็อก

• สร้างรูปแบบการล็อกหน้าจอ

สามารถสร้างรูปแบบการล็อกหน้าจอส่วนตัวได้ดังนี้
ขั้นตอน:

1. คลิก  >  การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การล็อกหน้าจอ > รูปแบบ
2. อ่านวิธีทำบนหน้าจอและจากนั้นคลิก “ถัดไป”
3. ลากอย่างน้อย 4 จุดเชื่อมต่อกัน
หมายเหตุ: ต้องทำการลากนิ้วเพื่อเชื่อมต่อแต่ละจุด
4. อุปกรณ์จะทำการบันทึกรูปแบบการปลดล็อก จากนั้น คลิก “ถัดไป”
5. ลากรูปแบบการปลดล็อกอีกครั้ง จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

หมายเหตุ:

1.

หากไม่ต้องการแสดงรูปแบบการปลดล็อกบนหน้าจอให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า
“ทำให้รูปแบบปรากฏขึ้น” ออก

2. ในการเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อก

ต้องทำการใส่รูปแบบปลดล็อกเดิมก่อนแล้วเลือก “รูปแบบ” เพื่อลากเส้นใหม่อีกครั้ง

3. หากใส่รูปแบบผิดต้องรอ 30 วินาทีเพื่อลองใหม่อีกครั้ง

หากใส่รูปแบบผิดติดต่อกันหลายครั้ง
จะปรากฏหน้าจอให้ล็อกอินด้วยบัญชีและรหัสผ่านกุญแจของอุปกรณ์นี้
เพื่อสร้างรูปแบบการล็อกหน้าจอใหม่ (ต้องมีการเชื่อมต่อไวไฟอยู่)